



1


FREESPACE ANGOLO




2




3



4






5








VOLO PMR FREESPACE

angolo
bi-fold corner entry
angle
angular
Falttüre (EckEinstieg)

porta 2A
bi-fold double door
en ligne
en linea
Doppelfalttür





AVVERTENZA
Non mettere in opera almeno 24h dopo la fine di eventuali tinteggiature dei muri e/o di pulizia dei pavimenti con prodotti chimici.

USO E MANUTENZIONE
Usare acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le superfici con un panno morbido subito dopo l'uso. Usare detersivi neutri quali creme o gel, non abrasivi, e acqua ed aceto quale anticalcare.

AVVERTENZA
Non usare detersivi e disinfettanti a base alcolica o acida. Non usare detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo "Na" o Candeggina. Non usare solventi, acetone e diluenti. Non usare materiali o detersivi abrasivi. Non usare detersivi in polvere.

ASSEMBLAGGIO
Assemble and execute at least 24 hours after a possible of the walls or after having cleaned the floor with chemical products.

USO E MANUTENZIONE
Clean with soap and tepid water. Dry all surfaces with a soft cloth immediately after usage. Use neutral, non-abrasive detergents like gel or cream. Use water and vinegar to remove limescale.

AVVERTENZA
Do not use alcoholic or acid - based detergents and disinfectants.

VORSICHT
Montage und Einstellung darf erst 24 Stunden nach Anstrich der Wände oder nach Reinigung des Fußbodens mit chemischen Produkten erfolgen.

REINIGUNG UND WARTUNG
Bitte nur mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Alle Oberflächen nur mit einem weichen Tuch trocknen. Bitte nur neutrale und nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Bitte nur Wasser und Essig als Weichmacher verwenden.

VORSICHT
Bitte keine alkoholhaltigen oder säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden. Bitte nur milde Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Bitte keine nitrathaltigen Lösemittel sowie Aceton oder Verdünnungsmittel verwenden. Bitte keine scheuernden Materialien und Reinigungsmittel verwenden. Bitte keine Reinigungspulver verwenden.

ATTENTION
Assembler et faire fonctionner au moins 24 h après avoir mener d'éventuels travaux de badigeonnage des murs et/ou de nettoyage du plancher avec produits chimiques.

PROPRETE ET ENTRETIEN DE LA CABINE DE DOUCHE
Après l'utilisation de la cabine de douche, laver avec de l'eau tiède et du savon, essuyer rapidement la surface avec un chiffon doux. Utiliser des nettoyeurs neutres comme crème ou gel.

ATTENZIONE
Montare i lavori di prodotti

PULIZIA
Lavare le superfici Utilizzare

ATTENZIONE
Non utilizzare Amuchina Non usare Non usare

AVVERTENZA
Non usare a painting chimica

CLEANING
Please use soft cloth Please use

WARNING
Do not use disinfectants