






1



VOLO BASSO ANGOLO






2






3



4






5



VOLO PMR VOLO BASSO

angolo
bi-fold corner entry
angle
angular
Falttüre (EckEinstieg)


porta 2A
bi-fold double door
en ligne
en linea
Doppelfalttür




n. 2
n. 2,5
n. 3
n. 4

1


VOLO BASSO PORTA 2A




2




3



4



5



AVVERTENZE
Non mettere in opera almeno 24h dopo la fine di eventuali
tinteggiatura dei muri e/o di pulizia dei pavimenti con
prodotti chimici.

USO E MANUTENZIONE
Pulire con acqua tiepida e sapone, avendo cura di asciugare le
superfici con un panno morbido subito dopo l'uso.
Evitare l'uso di detersivi neutri quali creme o gel, non abrasivi,
e acqua ed aceto quale anticalcare.

AVVERTENZE
Evitare l'uso di detersivi e disinfettanti a base alcolica o acida.
Evitare l'uso di detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo
"Na" o Candeggina.
Evitare l'uso di detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo
"Na" o Candeggina.

ASSEMBLAGGIO
Assemble and execute at least 24 hours after a possible
of the walls or after having cleaned the floor with
chemical products.

USO E MANUTENZIONE
Clean with soap and tepid water. Dry all surfaces with a
soft cloth immediately after usage.
Use neutral, non-abrasive detergents like gel or cream.
Avoid water and vinegar to remove limescale.

AVVERTENZE
Evitare l'uso di detersivi e disinfettanti a base alcolica o acida.
Evitare l'uso di detersivi e disinfettanti a base di cloro tipo
"Na" o Candeggina.

VORSICHT
Montage und Einstellung darf erst 24 Stunden nach Anstrich der
Wände oder nach Reinigung des Fußbodens mit chemischen Pro-
dukten erfolgen.

REINIGUNG UND WARTUNG
Bitte nur mit lauwarmem Wasser und Seife reinigen. Alle Oberfläche
nur mit einem weichen Tuch trocknen.
Bitte nur neutrale und nicht scheuernde Reinigungsmittel verwen-
den.
Bitte nur Wasser und Essig als Weichmacher verwenden.

VORSICHT
Bitte keine alkoholhaltigen oder säurehaltige Reinigungsmittel ver-
wenden.
Bitte nur milde Reinigungsmittel verwenden.
Bitte keine nitrathaltigen Lösemittel sowie Aceton oder Verdünnungs-
mittel verwenden.
Bitte keine scheuernden Materialien und Reinigungsmittel verwen-
den.
Bitte keine Reinigungspulver verwenden.

ATTENTION
Assembler et faire fonctionner au moins 24 h après avoir mener
d'éventuels travaux de badigeonnage des murs et/ou de netto-
yage du plancher avec produits chimiques.

**PROPRETE ET ENTRETIEN
DE LA CABINE DE DOUCHE**
Après l'utilisation de la cabine de douche, laver avec de l'eau
tiède et du savon, essuyer rapidement la surface avec un chiffon
doux. Utiliser des nettoyeurs neutres comme crème ou gel,

ATTENZIONE
Montare
lavori di
prodotti

PULIZIA
Lavare c
superfici
Utilizzar
Utilizzar

ATTENZIONE
Non utiliz
Non utiliz
Non utiliz
Non utiliz

AVVERTENZE
Please use
painting
chemica

CLEANING
Please use
soft cloth
Please use
Please use

AVVERTENZE
Do not use
disinfect