



## BOÎTIER DE COMMANDES

- A** Témoin de fonctionnement
- B** Affichage des douches disponibles/ en préparation
- C** Touche Boost : en cas d'imprévu, permet d'augmenter la production d'eau chaude
- D** Mode Absence
- E** Mode Manuel
- F** Mode Auto
- G** Touche d'appairage avec le bridge Cozytouch

**!** Ce produit n'est pas adapté à un fonctionnement Heures Creuses/ Heures Pleines. Privilégiez un branchement électrique permanent.

## UTILISATION

### MODE AUTO

Permet d'adapter la **production d'eau chaude en fonction des besoins et des habitudes** du foyer pour maximiser le confort et les économies

### MODE ABSENCE

Permet de faire des **économies en cas d'absence prolongée**

- ➔ Appui sur touche « Absence » juste avant le départ = mise en hors-gel du chauffe-eau

### MODE MANUEL

Permet de régler le **nombre de douche à préparer**

- ➔ Appui sur le mode manuel
  - Les touches +/- apparaissent
  - Réglage du nombre de douche souhaitée via +/-

### MODE BOOST

Permet d'**augmenter la production d'eau chaude** de façon temporaire

## AFFICHAGE

### Éteindre le rétro-éclairage du boîtier de commande

- ➔ **Appui simultané** sur les touches « Absence » et « Auto » pendant 3 secondes. L'opération peut être annulée en reproduisant la même procédure.

## CONNECTIVITÉ

### Appairage avec le bridge Cozytouch (en option – ref.400990) pour bénéficier de la connectivité (pilotage à distance, suivi des consommations...)

- ➔ **Télécharger l'application gratuite THERMOR Cozytouch** sur smartphone ou tablette



- ➔ **Connecter le bridge Cozytouch** à la box internet ainsi qu'à son alimentation

- ➔ **Création d'un compte** via l'application
- ➔ Appui long sur la **touche « Appairage »** sur le boîtier de commande

- ➔ **Suivre les étapes d'installation** via l'application
- ➔ **La touche reste rétro-éclairée** quand le produit est bien appairé au bridge Cozytouch

### Fonctionnalités supplémentaires disponibles via l'application Cozytouch

- ➔ **Pilotage du chauffe-eau à distance :**

- Gestion des absences avec indication des dates de départ/retour
- Mode Boost Plus : production d'eau chaude maximale pendant une durée déterminée entre 1 et 7 jours

- ➔ **Retours d'informations sur la consommation**

- Estimation de la consommation en chaude
- Suivi des consommations énergétiques en €

- ➔ **Si toute l'eau chaude a été soutirée :** indication du temps restant avant la prochaine douche disponible

